

# Instrukcja konserwacji

## spodni antyprześcięciowych Arbortec

Aby zapewnić optymalną wydajność i trwałość produktów, niezbędna jest właściwa konserwacja spodni antyprześcięciowych. Należy traktować je z taką samą dbałością, jak każdy inny element wyposażenia technicznego.

Niniejszy przewodnik dostarcza użytkownikom produktów Arbortec praktycznych porad dotyczących właściwej pielęgnacji ochronnej odzieży do pracy z pilarką łańcuchową.

## Pranie

**OSTRZEŻENIE!** Czyszczenie niezgodne z instrukcjami pielęgnacji zamieszczonymi na odzieży może obniżyć poziom ochrony.

### 1. Przygotowanie do prania

Przed umieszczeniem odzieży w pralce należy wstępnie usunąć plamy i nadmiar brudu:

- Usuwanie żywicy: nanieś alkohol lub środek do dezynfekcji rąk na wilgotną ściereczkę i delikatnie przykładaj do zabrudzenia, aż zniknie.
- Usuwanie olejów maszynowych: nanieś płyn do prania na wilgotną ściereczkę i punktowo usuwaj plamę.
- Usuwanie ziemi i błota: namocz odzież w wodzie z detergentem (namaczanie wstępne).
- Usuwanie niewielkich śladów krwi: enzymy zawarte w ludzkiej ślinie skutecznie rozkładają krew. Nanieś ślinę na plamę, pocieraj przez 30 sekund, a następnie dodaj mydło i spłucz zimną wodą.
- Usuwanie plam z trawy: wymieszaj wodę z octem w proporcji 1:1 i szoruj zabrudzone miejsce do skutku.

### 2. Czynności techniczne przed praniem

- Opróżnij wszystkie kieszenie.
- Zasuń wszystkie zamki błyskawiczne (otwarte zamki mogą ulec uszkodzeniu podczas cyklu prania).

Główna tkanina składa się z mieszanki elastanu i innych włókien (zależnie od koloru/typu materiału). Jeśli używasz spodni codziennie, zalecamy ich pranie przynajmniej raz w tygodniu, aby zachować właściwości oddychające membrany.

### 3. Instrukcja prania i suszenia

1. Używaj środka Nikwax Techwash. Jest bezpieczny i skutecznie usuwa brud oraz pozostałości detergentów, odświeżając jednocześnie impregnację (DWR) i optymalizując wydajność odzieży wodoodpornej.
2. Pamiętaj: elastan kurczy się pod wpływem wysokiej temperatury. Pierz w temperaturze 30°C przy użyciu łagodnego detergentu. Nie używaj wybielacza na bazie chloru.
3. Susz odzież z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć wypłowienia tkaniny.
4. Nie susz w suszarce bębnowej – wysoka temperatura może uszkodzić wewnętrzny wkład antyprzecięciowy (materiał blokujący łańcuch).



5. Nadaj odpowiedni kształt wilgotnej odzieży.
6. Susz rozłożone na płasko.



7. Nie prasuj.



## Naprawa odzieży

### Łaty naprawcze

**OSTRZEŻENIE!** Jeśli materiał ochronny (wkład antyprzecięciowy) jest uszkodzony, odzież należy wycofać z eksploatacji.

**OSTRZEŻENIE!** Materiał ochronny nie podlega naprawie.

Naprawiaj wszelkie małe dziury lub przetarcia warstwy zewnętrznej natychmiast po ich zauważeniu.

- Używaj zestawów naprawczych Arbortec Breatheflex lub Breatheflex Pro.
- Łatę można przykleić lub przyszyć, ale nie wolno jej łączyć z wewnętrznym wkładem antyprzecięciowym.
- Podczas klejenia umieść gruby karton między warstwą zewnętrzną a ochronną, aby klej nie przesiąkł do wkładu. Zalecamy użycie kleju do tkanin lub błony klejącej (termolitu).
- Szycie: Przyszywaj łatę wyłącznie do warstwy zewnętrznej. Zalecamy aplikację materiału od wewnątrz i przeszycie dookoła. Jeśli rozdarcie jest duże lub w trudnym miejscu, można naszyć łatę na zewnątrz.

## Uszkodzone szwy

**OSTRZEŻENIE!** Struktura materiału ochronnego nie może być w żaden sposób naruszona. Przecięcie wkładu ochronnego oznacza konieczność utylizacji spodni.

Regularnie sprawdzaj stan szwów. W przypadku zauważenia uszkodzeń, przesyj dany obszar na maszynie. Pamiętaj, aby szyć wyłącznie przez warstwę zewnętrzną – nie wolno przebić igłą wkładu antyprzecięciowego.

## Znaczenie odpowiedniego rozmiaru

Szwy poddawane są dużym obciążeniom. Kluczowe jest dobranie rozmiaru zgodnie z tabelą. Szwy powinny być luźne, a nie napięte. Szczególnie narażony jest szew w kroku (u podstawy rozporka). Wzmocniliśmy te miejsca ryglami (szwami wzmacniającymi), jednak wszelkie uszkodzenia w tym obszarze wymagają natychmiastowej reakcji.

## Zamki błyskawiczne

W Arbotec stosujemy zamki o konstrukcji z odwróconą spiralą lub typu Vislon, aby zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń. Mimo to trociny i brud mogą utknąć między ząbkami.

- Zasady prania: Zawsze pierz spodnie z zamkniętymi zamkami.
- Rozwiązywanie problemów: Jeśli zamek stawia opór, nie używaj siły. Sprawdź, czy coś go nie blokuje.
- Konserwacja suwaka: Aby zapewnić płynny ruch, potrzyj ząbki zamka zwykłym ołówkiem (grafit działa jak suchy smar). Jeśli to nie pomoże, użyj odrobiny mydła w płynie:
  1. Wymieszaj odrobinę płynu do prania z wodą.
  2. Nanieś miksturę na ząbki zamka patyczkiem higienicznym.
  3. Delikatnie próbuj rozsunąć zamek, wykonując krótkie ruchy góra-dół, aż puści.

## Inspekcja końcowa

Żywotność odzieży Arbotec zależy od intensywności użytkowania i dbałości o produkt. Aby mieć pewność, że odzież jest bezpieczna, należy poddawać ją regularnym przeglądom. Produkt należy natychmiast wycofać z użytku w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad konstrukcyjnych lub uszkodzeń warstwy ochronnej.