



INSTRUKCJA WYMIANY GUMY W PROCY BIG SHOT

Przed wymianą gumy ostrożnie odetnij starą. Przygotuj wodę z płynem do mycia naczyń, której użyjesz do nakładania nowej gumy (1 kropla płynu na 0,5 l wody).

1. Głowicę procy umieść na stole, na miękkim podłożu, żeby uniknąć odkształceń.
2. Gumę trzymaj za końce. Nie rozciągaj jej, musi być luźna, bez zagięć.
3. Zanurz końcówki głowicy procy w wodzie z mydłem, następnie osusz ich wnętrze.
4. Wsuń nową gumę na zwilżone końcówki głowicy na ok 2,5 cm.
5. **WAŻNE !** - Suchą ręką przesuwaj gumę jednym ruchem, unikając jej skręcenia, drugą ręką lekko pociągaj za drugi koniec gumy.
6. Jeśli kieszeń jest skręcona, przekręć końce gumy póki są mokre. Pociągnij raz mocno za gumę, by się ułożyła, a następnie pozostaw do wyschnięcia na 6-8 godzin, przed użyciem Big Shota.